

## Umsatzsteuer Umstellung Schultes S-600 Erhöhung zum 01.01.2024

1 ter Schritt → Tagesabschluss, ( Monatsabschluss, Jahresabschluss falls vorhanden )  
machen

2 ter Schritt → Schlüssel ohne Nummer Einstecken  
( NICHT MÖGLICH MIT DEM CHEF-SCHLÜSSEL!!!! )

3 ter Schritt → mit den Pfeiltasten Programmpunkt 8 (MwSt.Raten) ansteuern/hinterlegen  
Programmtaste drücken ( ⏮ )

4 ter Schritt → in der ersten Zeile 8.1 eingeben mit Dezimalpunkt!  
→ Programmtaste ( ⏮ )

5 ter Schritt --> danach mit dem Cursor auf die zweite Zeile markieren (steht da eigentlich  
schon wenn sie den Schritt 4 erfolgreich beendet haben) → 2.5 eingeben mit  
Dezimalpunkt! → Programmtaste ( ⏮ )

6 ter Schritt → wenn fertig die TL – Taste auf dem Bildschirm drücken →  
Programmübersicht erscheint wieder

7 ter Schritt → mit den Pfeiltasten Programmpunkt 32 (Finanzarten-Texte) ansteuern/  
hinterlegen → Programmtaste ( ⏮ )

8 ter Schritt → im nun geöffneten Programmpunkt mit dem Cursor auf die zweite Zeile →  
Programmtaste ( ⏮ ) → # - Taste → mit den Pfeiltasten (unten rechts auf der  
Bildschirmtastatur) den Cursor auf die erste 7 bewegen → wenn hinterlegt ist  
Taste 8 auf dem Bildschirm drücken und danach mit der Pfeiltaste auf die zweite 7  
bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 1 auf dem Bildschirm drücken  
→ Programmtaste ( ⏮ ) → TL -Taste

9 ter Schritt → **dieser Schritt kann ausgelassen werden wenn Sie in der dritten Zeile kein  
Eintrag haben** → ansonsten dritte Zeile anwählen mit dem Cursor -->  
Programmtaste ( ⏮ ) → # - Taste → mit den Pfeiltasten (unten rechts auf der  
Bildschirmtastatur) den Cursor auf die erste 7 bewegen → wenn hinterlegt ist  
Taste 8 auf dem Bildschirm drücken und danach mit der Pfeiltaste auf die zweite 7  
bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 1 auf dem Bildschirm drücken  
→ Programmtaste ( ⏮ ) → TL -Taste

10 ter Schritt → **dieser Schritt kann ausgelassen werden wenn Sie in der vierten Zeile  
kein Eintrag haben** → ansonsten vierte Zeile anwählen mit dem Cursor -->  
Programmtaste ( ⏮ ) → # - Taste → mit den Pfeiltasten (unten rechts auf der  
Bildschirmtastatur) den Cursor auf die 5 bewegen → wenn hinterlegt ist  
Taste 6 auf dem Bildschirm drücken → Programmtaste ( ⏮ ) → TL -Taste

11 ter Schritt → **dieser Schritt kann ausgelassen werden wenn Sie in der fünften Zeile  
kein Eintrag haben** → ansonsten fünfte Zeile anwählen mit dem Cursor -->  
Programmtaste ( ⏮ ) → # - Taste → mit den Pfeiltasten (unten rechts auf der  
Bildschirmtastatur) den Cursor auf die 5 bewegen → wenn hinterlegt ist

- Taste 6 auf dem Bildschirm drucken → Programmtaste ( ⏪ ) → TL -Taste
- 12 ter Schritt → wenn fertig die TL – Taste auf dem Bildschirm drucken → Programmübersicht erscheint wieder
- 13 ter Schritt --> mit den Pfeiltasten Programmpunkt 33 (Texte) ansteuern/  
hinterlegen → Programmtaste ( ⏪ )
- 14 ter Schritt → 1504 eingeben (NETTO 7,7%) → # - Taste → mit den Pfeiltasten (unten rechts auf der Bildschirmstatur) den Cursor auf die erste 7 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 8 auf dem Bildschirm drucken und danach mit der Pfeiltaste auf die zweite 7 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 1 auf dem Bildschirm drucken → Programmtaste ( ⏪ ) → Programm springt automatisch in die nächste Zeile (7,7% MWST)
- 15 ter Schritt → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 7 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 8 auf dem Bildschirm drucken und danach mit der Pfeiltaste auf die zweite 7 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 1 auf dem Bildschirm drucken → Programmtaste ( ⏪ ) → Programm springt automatisch in die nächste Zeile ( NETTO 2,5% )
- 16 ter Schritt → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 5 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 6 auf dem Bildschirm drucken und danach Programmtaste ( ⏪ ) → Programm springt automatisch in die nächste Zeile ( 2,5% MWST)
- 17 ter Schritt → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 5 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 6 auf dem Bildschirm drucken und danach Programmtaste ( ⏪ )  
wenn fertig zwei Mal die C – Taste drücken, danach nochmal die C- Taste drücken
- 18 ter Schritt → jetzt 1879 eingeben (Netto (MWST 7,7+2,5%)) → # - Taste → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die erste 7 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 8 auf dem Bildschirm drucken → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die zweite 7 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 1 → mit den Pfeiltasten den Cursor auf die 5 bewegen → wenn hinterlegt ist Taste 6 auf dem Bildschirm drucken → danach Programmtaste ( ⏪ ) → wenn fertig zwei Mal die C – Taste drücken, danach nochmal die C - Taste zweimal drücken → Programmübersicht erscheint wieder

Fertig Ihre Kasse ist jetzt, wenn Sie alles richtig gemacht haben auf die neue ab  
01.01.2024 gültige MwSt umgestellt.  
Sie können den Programmschlüssel wieder entfernen